

Configuração Wi-Fi

Modem SKY

Nokia (CPEi-lte 7212)

Maio/2015

Imagem do modem Nokia



Acesse o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo

Abra o navegador e digite o endereço IP **192.168.100.1** e dê o **ENTER** **1**

Nokia Siemens Networks

Em seguida entre com a senha **admin** e clique no botão **Login** para entrar no modem SKY

| **2** **3**

Favor digitar seu usuário e senha e clicar o botão de Login.

Configuração do Wi-Fi

* Siga o passo enumerado abaixo para ir até a página de configuração do Wi-Fi

The screenshot shows the Nokia modem configuration interface. At the top, there are four main menu items: Configuração, Wi-Fi, Administração, and Sobre. The Wi-Fi icon is highlighted with a yellow border. Below these, there are sub-menu items: Status, Informações CP, and Notas Legais. The Status item is highlighted in yellow. A red box with the number '1' and an arrow points to the Wi-Fi icon, with the text 'Clique no botão Wi-Fi'.

Status da Rede Sem Fio

| | |
|------------------|----------|
| Status de Rede | |
| Provedor de Rede | N/A |
| Tempo Conectado | N/A |
| APN | N/A |
| RSSI | N/A |
| SINR | N/A |
| RSRP | N/A |
| RSRQ | N/A |
| Taxa de Uplink | 0.0 Kbps |
| Taxa de Downlink | 0.0 Kbps |

Status de Rede de Internet

| | |
|--------------------|-----|
| Endereço IP | N/A |
| Máscara de Subrede | N/A |
| Gateway Padrão | N/A |
| Servidor DNS | N/A |

Status do Dispositivo

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Firewall | Ligado |
| NAT | Habilitado |
| Wi-Fi | Ligado |
| Tempo ligado do dispositivo | 0 dias 0 horas 1 min |

Configuração do nome da rede Wi-Fi

* Siga os passos enumerados abaixo para alterar o nome da Rede Wi-Fi

Buscando

Configuração Wi-Fi Administração Sobre

Configurações Básicas Segurança Sem Fio Rede Visitantes WDS Configurações Avançadas

1

Configuração Básica

Ajuda

Interface Wi-Fi Habilitar Desabilitar

Nome de Rede Wi-Fi (SSID) SKY_56565 2

Modo de Operação 802.11n

Canal de Operação Automático

Aplicar Cancelar

3

Altere o campo **Nome de Rede Wi-Fi (SSID)** de acordo com sua preferência

Clique no botão **Aplicar** para salvar a nova configuração e aguarde a próxima tela

Tela de confirmação da nova configuração

The screenshot displays the Nokia modem's web configuration interface. At the top, there are navigation tabs for 'Configuração', 'Wi-Fi', 'Administração', and 'Sobre'. Below these, a sub-menu includes 'Configurações Básicas', 'Segurança Sem Fio', 'Rede Visitantes', 'WDS', and 'Configurações Avançadas'. The 'Configuração Básica' section is active, showing fields for 'Interface Wi-Fi', 'Nome de Rede Wi-Fi (SSID)', 'Modo de Operação', and 'Canal de Operação'. A red callout box explains that after clicking 'Aplicar', a confirmation dialog appears. This dialog, titled 'Confirma', asks 'Isso o forçará a fazer novo login na interface Web. Tem certeza que deseja prosseguir?' and features an 'OK' button highlighted with a green circle containing the number '1' and a 'Cancelar' button.

Acesse novamente o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo para configurar desta vez a senha Wi-Fi

Abra o navegador e digite o endereço IP **192.168.100.1** e dê o **ENTER** 1

Nokia Siemens Networks

Em seguida entre com a senha **admin** e clique no botão **Login** para entrar no modem SKY

admin | 2 Login 3

Favor digitar seu usuário e senha e clicar o botão de Login.

Configuração do Wi-Fi

* Vá novamente no botão Wi-Fi para configurar agora a nova senha Wi-Fi

The screenshot shows the Nokia modem web interface. At the top, there are four main menu items: Configuração, Wi-Fi, Administração, and Sobre. The Wi-Fi icon is highlighted with a red box and a green circle containing the number 1. Below the menu, there are three sections: Status da Rede Sem Fio, Status de Rede de Internet, and Status do Dispositivo.

| Status da Rede Sem Fio | |
|------------------------|----------|
| Status de Rede | |
| Provedor de Rede | N/A |
| Tempo Conectado | N/A |
| APN | N/A |
| RSSI | N/A |
| SINR | N/A |
| RSRP | N/A |
| RSRQ | N/A |
| Taxa de Uplink | 0.0 Kbps |
| Taxa de Downlink | 0.0 Kbps |

| Status de Rede de Internet | |
|----------------------------|-----|
| Endereço IP | N/A |
| Máscara de Subrede | N/A |
| Gateway Padrão | N/A |
| Servidor DNS | N/A |

| Status do Dispositivo | |
|-----------------------------|----------------------|
| Firewall | Ligado |
| NAT | Habilitado |
| Wi-Fi | Ligado |
| Tempo ligado do dispositivo | 0 dias 0 horas 1 min |

Configuração da senha do Wi-Fi

* Siga os passos enumerados abaixo para alterar a senha do Wi-Fi

1

Clique no botão **Segurança Sem Fio**



Wi-Fi



Administração



Sobre

Segurança Sem Fio

Rede Visitantes

WDS

Configurações Avançadas

Configurações de Segurança

Rede Sem Fio: Local

Tipo de Segurança: WPA/WPA2

Intervalo de Renovação de Chave de Grupo: 3600 segundos

Tipo de Encriptação: TKIP+AES

Tipo de Segurança: Pessoal

Frase de segurança: skybandalarga

Ajuda

2

Altere o campo **Frase de segurança** de acordo com sua preferência para configurar a nova senha Wi-Fi

Configurações de WPS

Configuração Wi-Fi Protegida (WPS): Habilitar Desabilitar

Método WPS: PBC

Adicionar Cliente

Clique no botão **Aplicar** para salvar a nova configuração e aguarde a próxima tela

3

Aplicar

Cancelar

Tela de confirmação da nova configuração

The screenshot displays the Nokia modem's web interface. At the top, there are navigation tabs for 'Configuração', 'Wi-Fi', 'Administração', and 'Sobre'. Below these are sub-tabs for 'Configurações Básicas', 'Segurança Sem Fio', 'Rede Visitantes', 'WDS', and 'Configurações Avançadas'. The 'Configuração Básica' section is active, showing options for 'Interface Wi-Fi' (set to 'Habilitar'), 'Nome de Rede Wi-Fi (SSID)', 'Modo de Operação', and 'Canal de Operação'. A confirmation dialog box titled 'Confirma' is overlaid on the screen, asking 'Isso o forçará a fazer novo login na interface Web. Tem certeza que deseja prosseguir?' with 'OK' and 'Cancelar' buttons. A green circle with the number '1' is placed over the 'OK' button.

Após clicar no botão **Aplicar** na tela anterior, será mostrada a caixa abaixo pedindo para confirmar a alteração da senha Wi-Fi. Clique no botão **OK** e aguarde a próxima tela para que sua configuração esteja salva no modem SKY.

Em seguida você poderá fechar o navegador e procurar pela nova rede no seu computador, smartphone ou tablet e entrar com a mesma senha que você configurou no Modem SKY