

Configuração Wi-Fi

Modem SKY

WNC (LR26-BRA-1)

Maio/2015

Imagem do modem WNC



Acesse o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo

1 Abra o navegador e digite o endereço IP 192.168.100.1 e dê o **ENTER**

2 Clique no botão [Registroyin](#).

| Sistema | | Status LTE | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Tempo de atividade | 0dia:0h:19m:45s | Hardware LTE | Pronto |
| Versão de firmware | LR21_SKY_PT_V1.0.10 | Status do SIM | Pronto |
| Tempo de construção | Fri May 9 15:35:47 CST 2014 | IMSI | 777770000070425 |
| Configuração do roteador sem fio | | IMEI | 359127040004341 |
| Mode | AP | Network status | Conectado |
| Banda | 2.4 GHz (B+G+N) | LQI | |
| SSID | SKY_146A27 | ID celular global | 0952d403 |
| Número de canal | 9 | ID de celular físico | 120 |
| Criptografia | WPA2 Mixed | RSRP | -90 |

Acesse o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo

Autenticação obrigatória

O servidor http://192.168.100.1:80 requer um nome de usuário e senha. O servidor diz: ..

Nome de usuário: 1

Senha: 2

Fazer login Cancelar

Entre com o nome de usuário **admin** e senha **admin** e clique no botão **Fazer login**.

| Sistema | |
|---------------------|------------------|
| Tempo de atividade | 0dia:0h:19m:45s |
| Versão de firmware | LR21_SKY_PT_V |
| Tempo de construção | Fri May 9 15:35: |

| Configuração do roteador s | |
|----------------------------|-----------------|
| Mode | AP |
| Banda | 2.4 GHz (B+G+N) |
| SSID | SKY_146A27 |
| Número de canal | 9 |
| Criptografia | WPA2 Mixed |

| | |
|----------------------|-----------|
| Network status | Conectado |
| LQI | |
| ID celular global | 0952d403 |
| ID de celular físico | 120 |
| RSRP | -90 |

Configuração do Wi-Fi

* Siga os passos enumerados abaixo para alterar o nome da Rede Wi-Fi

SKY WLAN AP
192.168.100.1/pt/home.htm

SKY BANDA LARGA™

O conteúdo do menu:

- Status
- Assistente de configuração
- Sem fio**
 - Configurações básicas
 - Segurança
 - Controle de acesso
- Configurações de TCP/IP
- Firewall
- QoS
- Configuração da rota
- Gestão
- Sair da sessão

Wireless Configurações básicas

Esta página é usada para configurar os parâmetros para clientes de LAN sem fio que se conectam ao seu ponto de acesso.

Desabilitar a Interface LAN Sem Fio

Banda: 2.4 GHz (B+G+N)

Modo: AP

SSID: SKY_146A27

Largura de canal: 20MHz

Número de canal: Automático

Transmissão SSID: Ativado

TX restrito: 0 Mbps (0:no restrict)

RX restrito: 0 Mbps (0:no restrict)

Clientes associados: Exibir clientes ativos

Ativar clone Mac (cliente ethernet individual)

SSID é o nome do campo de configuração da **Rede Wi-Fi**, altere este campo de acordo com sua preferência.

Add to Profile

Aplicar as alterações Reiniciar

Clique no botão **Aplicar as alterações** para salvar a nova configuração antes de seguir para a tela de configuração da **Senha Wi-Fi**.

- O conteúdo do site:
- Status
 - Assistente de Configuração
 - Sem fio
 - Configurações básicas
 - Segurança
 - Controle de acesso
 - Configurações de TCP/IP
 - Firewall
 - QoS
 - Configuração da Rota
 - Gestão
 - Sair da sessão

Altere a configuração com sucesso!

Suas alterações foram salvas. O roteador deve ser reinicializado para que as alterações tenham efeito. Você pode reiniciar agora, ou você pode continuar a fazer outras alterações e reiniciar mais tarde.

Reinicie Agora

Mais tarde reiniciar

1

Clique no botão **Mais tarde reiniciar** para alterar na sequência a **Senha Wi-Fi**.

Configuração do Wi-Fi

* Siga os passos enumerados abaixo para alterar a Senha Wi-Fi

SKY WLAN AP
192.168.100.1/pt/home.htm

SKY BANDA LARGA™

O conteúdo do menu:

- Status
- Assistente de configuração
- Sem fio** (1)
- Configurações básicas
- Segurança (2)
- Controle de acesso
- Configurações de TCP/IP
- Firewall
- QoS
- Configuração da rota
- Gestão
- Sair da sessão

Configuração de segurança sem fio

Esta página configura a segurança da rede sem fio. Ativar WEP ou WPA usando as chaves de criptografia impede qualquer acesso não autorizado à sua rede sem fio.

Selecionar SSID: (4)

3













Clique no botão **Aplicar as alterações** para salvar a nova configuração.

3

Chave pré-compartilhada é o nome do campo de configuração da **Senha Wi-Fi**, altere este campo de acordo com sua preferência.

Configurações de segurança sem fio:

- Criptografia:
- Modo de autenticação: Enterprise (RADIUS) Pessoal (chave pré-compartilhada)
- WPA Cipher Suite: TKIP AES
- WPA2 Cipher Suite: TKIP AES
- Formato chave pré-compartilhada:
- Chave pré-compartilhada:

- O conteúdo do site:
-  Status
 -  Assistente de Configuração
 -  Sem fio
 -  Configurações básicas
 -  Segurança
 -  Controle de acesso
 -  Configurações de TCP/IP
 -  Firewall
 -  QoS
 -  Configuração da Rota
 -  Gestão
 -  Sair da sessão

Altere a configuração com sucesso!

Suas alterações foram salvas. O roteador deve ser reinicializado para que as alterações tenham efeito. Você pode reiniciar agora, ou você pode continuar a fazer outras alterações e reiniciar mais tarde.

Reinicie Agora

Mais tarde reiniciar

1

Clique no botão [Reiniciar Agora](#) e aguarde a próxima tela.

- O conteúdo do site:
- Status
 - Assistente de Configuração
 - Sem fio
 - Configurações básicas
 - Segurança
 - Controle de acesso
 - Configurações de TCP/IP
 - Firewall
 - QoS
 - Configuração da Rota
 - Gestão
 - Sair da sessão

Altere a configuração com sucesso!

Não desligue ou reinicie o dispositivo durante este tempo.

Por favor, aguarde 18 segundos...



Após zerar o contador acima, a sua configuração estará salva no modem SKY e você poderá fechar o navegador e procurar pela nova rede no seu computador, smartphone ou tablet e entrar com a mesma senha que você configurou no Modem SKY